

РОЗЕТКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ, АУДИОРОЗЕТКА

Краткое руководство по эксплуатации

RU Розетка телекоммуникационная, аудиорозетка серии FORTE&PIANO товарного знака IEK (далее – розетка) предназначена:

- телефонная – для подключения устройств абонентской телефонной техники;
- компьютерная – для подключения сетевого кабеля компьютерной техники;
- телевизионная – для подключения телевизионных приемников коаксиальной кабельной сети;
- аудио – для подключения аудиоколонок к устройствам воспроизведения звука;
- HDMI – для подключения мультимедийных устройств;
- TV/SAT – для подключения телевизионных (TV) и спутниковых (SAT) приемников.

Розетка предназначена для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки с диаметром оси крепежных винтов – 60 мм, глубиной 40 мм. Розетка соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатация розетки при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании розетки или крышки.

Подключение розетки к неисправной электропроводке. Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

ВНИМАНИЕ

При монтаже розетки необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.

Правила монтажа

Снять лицевую панель. Для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путем выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой.

В телефонной и компьютерной розетке вставить подготовленные к монтажу

проводы в пазы колодки. Опуская крышку колодки на 90°, надежно закрепить провода в колодке.

В телевизионной розетке подготовленный к монтажу коаксиальный кабель присоединить к зажимам. Установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или закрутить два винта до надежной фиксации распорными лапками. Установить на механизм лицевую панель до фиксации на защелках.

Расширенная информация по установке приведена в инструкции по монтажу (входит в комплект изделия).

EN Telecommunication socket, audio socket of FORTE&PIANO series of IEK trademark (hereinafter to as the socket) is designed:

- telephone – for connection of subscriber telephone equipment devices;
- computer – for connection of network cable of computer equipment;
- TV – for connection of television receivers to a coaxial cable network;
- audio – for connecting audio speakers to audio playback devices;
- HDMI – for connecting multimedia devices;
- TV/SAT – for connecting television (TV) and satellite (SAT) receivers.

Снять лицевую панель. Для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путем выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой.

IT IS FORBIDDEN TO
Operation of the socket when cracks forming during operation or chips in

the base of the socket or in the cover. Connecting the socket to a faulty electrical wiring. To carry out the installation with the mains power on.

ATTENTION

When installing the socket, make sure that the mounting box is firmly held in the wall hole. When fixing the socket in the box, you must keep strict watch that the wires do not fall under the spacer claws. Installation and replacement should be carried out by a qualified specialist.

Installation rules

Remove the front panel. For installation in the mounting box, ensure minimum divergence of the spacer claws by unscrewing the two screws securing the spacer claws. Try not to remove the screws from engagement with the nut. In the telephone and computer sockets, insert the wires prepared for installation into the grooves of the block. By lowering the block cover 90°, securely fasten the wires in the block. In the television socket, connect the coaxial cable prepared for installation to the terminals. Install the mechanism into the mounting box, secure it using self-tapping screws or tighten two screws until securely fixed with spacer tabs. Install the front panel onto the mechanism until it snaps into place. Additional information about mounting is provided in the installation instruction (included with the product).

KZ IEK тауар белгісінің FORTE&PIANO сериялық телекоммуникациялық розеткасы, аудиорозетка (бұдан ері – розетка):

– телефондық – абоненттік телефон техникасының құрылғыларын жалғауға;
– компьютерлік – компьютерлік техниканың жөлдік кабелін жалғауға;
– телевизиялық – телевизия қабылдағыштарын коаксиалдік кабельдік жөлдік жалғауға;
– аудио – аудиобагандарды дыбыс жаңғыту құрылғыларына жалғауға;
– HDMI – мультимедиа құрылғыларды қосуға арналған;
– TV/SAT – телевизиялық (TV) және жерсеріктік (SAT) қабылдағыштарын қосуға арналған.

Розетка үй ішінде жасырын орнатуға арналған, ол монтаждау бурандаларының осінін диаметрі 60 мм және терендірі 40 мм болатын стандартты монтаждық қораптарға орнатылады.

Розетка 037/2016 ЕАЭС ТР талаптарына сәйкес келеді.

Пайдалану барысында розетканың негізінде немесе қақпағында сыйзаттар немесе жақыттар пайдада болғанда розетканы пайдалануға, розетканы ақаулы электр сымдары жөлсіне жалғауға, электр қоректендіру қосулы кезде монтаждауға

ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.
НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Розетканы монтаждаған кезде монтаждау қорабының қабырғаның саңылауында берік үстіліп тұрғанына көз жеткізу қажет. Розетканы қорапқа бекіткен кезде сымдардың көрмеге төткөртірілген кетпеүін қатаң қадағалау керек. Орнату және ауыстыру білікті маманмен жүзеге асырылады.

Монтаждау қағидалары
Беткі панельді шешіп алыныз. Монтаждау қорабына монтаждау үшін көрмеге төткөртірілген көрмеге төткөртірілген барынша аз алшақтауын қамтамасын етіңіз, бұрамаларды сомынды ұсташтың шығарып алмауга тырысыңыз. Телефондық және компьютерлік розеткада монтаждауға дайындалған сымдарды қалыптың ойықтарына енгізіңіз. Қалыптың қақпағын 90° түсіріп, сымдарды қалыпқа беріп бекітіңіз. Телевизиялық розеткада монтаждауға дайындалған коаксиальдік кабельді қысықштарға жалғаңыз. Механизмді монтаждау қорабына қондырып, бұрамашегенің көмегімен бекітіңіз немесе екі бұрама көрмеге төткөртірмен беріп бекітілгенге дейін бұраныз. Механизмге беткі панельді ілгешектерге бекітілгенге дейін қондырыңыз. Орнату туралы қосымаша ақпарат орнату нұсқауларында берілген (өніммен бірге).

Розетка үй ішінде жасырын орнатуға арналған, ол монтаждау бурандаларының осінін диаметрі 60 мм және терендірі 40 мм болатын стандартты монтаждық қораптарға орнатылады.

RO Priza de telecomunicații, audio din seria FORTE&PIANO a mărcii comerciale IEK (denumită în continuare priză) este destinață:

- telefonică – pentru conectarea echipamentelor telefonice ale abonatului;
- de calculator – pentru conectarea unui cablu de rețea al echipamentelor informative;
- TV – pentru conectarea receptoarelor de televiziune la o rețea de cablu coaxial;
- audio – pentru conectarea difuzoarelor audio la dispozitivele de redare a sunetului;
- HDMI – pentru conectarea dispozitivelor multimedia;

– TV/SAT – pentru conectarea receptoarelor de televiziune (TV) și satelit (SAT). Priza este destinată instalării ascunse în interior; se instalează în cutii standard de montaj cu diametrul axului suruburilor de montaj fiind de 60 mm și o adâncime de 40 mm.

ESTE INTERZIS
Functiunea prizei în caz de fisurare în timpul funcționării sau așchii în baza prizei sau a capacului. Conectarea unei prize la o instalatie electrică defectă. Efectuarea instalării cu sursa de alimentare pornită.

ATENȚIE
Atunci când instalați priza, asigurați-vă că cutia de joncțiune este ținută ferm în deschiderea peretelui. Când fixați priza în cutie, trebuie să vă asigurați cu strictete că firele nu cad sub gheare de prindere. Instalarea și înlocuirea trebuie efectuate de un specialist calificat.

Reguli de instalare
Scoateți panoul frontal. Pentru instalarea într-o cutie de joncțiune, asigurați o întindere minimă a ghearelor de prindere prin deșurubarea celor două șuruburi care fixează gheare de prindere, încercați să nu decuplați suruburile de pe piuliță. În priza de telefon și computer, introduceți firele pregătite pentru instalare în canelurile blocului. Coborând capacul blocului cu 90°, fixați bine firele în bloc. În priza TV, conectați cablul coaxial pregătit pentru instalare la bornele. Instalați mecanismul în cutia de joncțiune, fixați-l cu șuruburi autofiletante sau strângăți două șuruburi până se fixează bine cu

gheare de prindere. Montați panoul frontal pe mecanism până când acesta este fixat pe zăvoare.

Informații suplimentare despre instalare sunt furnizate în instrucțiunile de instalare (incluse cu produsul).

UZ IEK savdo belgisi ishlab chiqargan FORTE&PIANO seriyasidagi telekommunikatsiya uchun moljallangan audio rozetka (bundan buyon matnda rozetka deb yuriltiladi) quydigilar uchun qollanildi:
– telefonlar uchun – abonent telefon uskunaları qurilmalarını ularash uchun;
– kompyuterlar uchun – kompyuter uskunalarining tarmoq kabelini ularash uchun;

- televideniye uskunaları uchun – televizion priyomniklari (televizorlarnı) koaksiyal turdagı kabel tarmogiga ularash uchun;
- audio uskunalar uchun – audio karnaynlary audio ijsro etish qurilmalariga ularash uchun;
- HDMI ulanishlar uchun – multimedia qurilmalarini ularash uchun;
- TV/SAT formatidagi ulanishlar uchun – televizion (TV) va sun'iy yo'l'dosh (SAT) signalarini qabul qiluvchilarini ularash uchun.

Rozetka ichki makonda yashirin o'natish uchun moljallangan, u o'natish vintlarining o'qi diametri 60 mm va chuqurligi 40 mm bo'lgan standart o'natish qutilariga o'natiladi.

TAQIQLANADI
Rozetkaning ishlashi jarayonida uning tag asosi yoki qopqog'ida biror bir darz ketishlar yohud yoriqlar paydo bo'lgan taqdirda rozetkalarini

ekspluatatsiya qilish. Rozetkani nosoz elektr simlariiga ularash. Elektr tarmog'da tok yoqilgan holatida rozetkalarni montaj qilish va o'rnatishni amalga oshirish.

DIQQAT

Rozetkani montaj qilayotganda va o'rnatayotganda, o'rnatish qutisi devor teshigida mahkam ushlanganligiga ishonch hosil qilishlik zarur. Rozetkani montaj qutisiga mahkamlashda elektr simlari qutining qotirish oyoqchalarini ostida siqilib qolib ketmaganligiga qat'iy ishonch hosil qilish kerak. O'rnatish va almashtirish malakali mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi.

Montaj qilish va o'rnatish qoidalari

Old panelni oching. Montaj qutisiga o'rnatish uchun qotirish oyoqchalarini mahkamlaydigan ikkitा vintni burab, qotirish oyoqchalarining o'zaro minimal farqlanishini ta'minlang, bunda vintlarni

Технические данные телефонной розетки / Technical data of telephone socket / Телефондық розетканың техникалық мәліметтері / Date tehnice ale prizei de telefon / Rozetkaning telefonlar uchun qo'llanilgan holatidagi texnik ko'satkichlari

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение для розетки / Value for the outlet / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză / Rozetka uchun ma'nosı
FPX*35Y**	

Число контактов, шт. / Number of contacts, pcs. / Түйіспелер саны, дн. / Număr de contacte, buc. / Kontaktlar soni, dona	4
--	---

gayka bilan ulanganlik darajasidan chiqarib yubormaslikka harakat qiling. Rozetkaning telefonlar hamda kompyuterlar uchun qo'llaniladigan turlarini o'rnatishda montaj uchun shay qilingan simlarni kolodkalarning yoriqlari ichiga joylashtiring. Ushbu kolodkalarning qopqog'i 90° ga tushirgan holatda, simlarni kolodkalarning ichida mahkam o'rnatning. Rozetkaning televizorlar uchun qo'llaniladigan turlarini montaj qilishda o'rnatish uchun tayyorlangan koaksiyal kabelni qisqichlarga ulang. Mexanizmni montaj qutisiga o'rnatning, samorezlar yordamida mahkam qilib qotirning yoki ikkitा vintni qotirish oyoqchalarini bilan aniq va mustahkam mahkamlangunga qadar burab qotiring. Tegishli qistirmalarida mahkam o'rashungu qadar mexanizm ustini old paneli bilan yoping.

O'rnatish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar o'rnatish yo'rqnomasida (mahsulot bilan birga) keltirilgan.

Технические данные телефонной розетки (продолжение) / Technical data of telephone socket (continuation) / Телефондық розетканың техникалық мәліметтері (жалғасы) / Date tehnice ale prizei de telefon (continuare) / Rozetkaning telefonlar uchun qo'llanilgan holatidagi texnik ko'satkichlari (davomi)

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение для розетки / Value for the outlet / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză / Rozetka uchun ma'nosı
FPX*35Y**	FPX*35Y**
Полоса частот / Frequency band / Жиіліктер жолалы / Banda de frecvență / Chastota polosasi, MHz	5-862
Тип розетки / Socket type / Розетканың түрі / Tip de priză / Rozetka tipi	RJ11/4P4C
Сечение провода / Wire cross-section / Сымдардың құмасы / Secțiunea conductoarelor / O'tkazgichlarning kesimi, mm ²	0,5
Номинальный ток / Rated current / Номиналды ток / Curentul nominal / Nominal tok, A	1

Технические данные компьютерной розетки / Technical data of a computer socket / Компьютерлік розетканың техникалық мәліметтері / Date tehnice ale unei prize de calculator / Rozetkaning kompyuterlar uchun qo'llanilgan holatidagi texnik ko'satkichlari

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение для розетки / Value for the outlet / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză / Rozetka uchun ma'nosı
FPX*32Y** FPX*33Y** FPX*35Y** FPX*36Y** FPX*31Y** FPX*34Y** FPX*37Y**	

Число контактов, шт. / Number of contacts, pcs. / Түйіспелер саны, дн. / Număr de contacte, buc. / Kontaktlar soni, dona	8
--	---

Тип розетки / Socket type / Розетканың түрі / Tip de priză / Rozetka tipi	RJ45/8P8C
---	-----------

Сечение провода / Wire cross-section / Сымдардың құмасы / Secțiunea conductoarelor / O'tkazgichlarning kesimi, mm ²	0,5
--	-----

Количество розеток, шт. / Number of sockets, pcs. / Розеткалар саны, дн. / Număr de prize, buc. / Rozetkalar soni, dona	1 2
Kатегория по / Category according to / Бойынша санаты / Categorie conform / Bo'yicha kategoriyasi IEC 11801	5е 6

Рабочая частота / Working frequency / Жұмыс жиілірі / Frecvența de operare / Ish chastotasi, MHz	125 200
--	---------

Технические данные телевизионной розетки / Technical data of TV socket / Телевизиялық розетканың техникалық мәліметтері / Date tehnice ale prizei TV / Rozetkaning televizorlar uchun qo'llanilgan holatidagi texnik ko'satkichlari

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение для розетки / Value for the outlet / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză / Rozetka uchun ma'nosı
FPX*37Y** FPX*36Y** FPX*28Y** FPX*29Y**	

5-862

Тип розетки / Socket type / Розетканың түрі / Tip de priză / Rozetka tipi	Оконечная / Terminating / Ақырығы / Terminal / Yagona (okonechniy)
	Проходная / Pass-through / Өтпелі / De trecere / O'tuvchi

Ослабление сигнала / Signal attenuation / Сигналдың әпсерейі / Atenuarea semnalului / Signal susayishi, dB	2
--	---

Волновое сопротивление / Wave resistance / Толқындық кедергі / Impedanța de undă / To'lqin qarshiligi, Ohm	75
--	----

Технические данные розетки TV/SAT / Technical data of TV/SAT socket / TV/SAT розеткасының техникалық мәліметтері / Date tehnice ale prizei TV/SAT / Rozetkaning TV/SAT uchun qo'llanilgan holatidagi texnik ko'satkichlari

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение для розетки / Value for the outlet / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză / Rozetka uchun ma'nosı
FPX*39Y**	

0,4-5

Количество розеток, шт. / Number of sockets, pcs. / Розеткалар саны, дн. / Număr de prize, buc. / Rozetkalar soni, dona	4
---	---

Тип розетки / Socket type / Розетканың түрі / Tip de priză / Rozetka tipi	Banana (WBT)
---	--------------

Технические данные розетки HDMI / Technical data of HDMI socket / HDMI розеткасының техникалық мәліметтері / Date tehnice ale prizei HDMI / Rozetkaning HDMI uchun qo'llanilgan holatidagi texnik ko'satkichlari

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение для розетки / Value for the outlet / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză / Rozetka uchun ma'nosı
FPX*40Y**	

Тип разъема / Socket type / Қосқыш түрі / Tip conector / Ulagich turi	Type A
---	--------

Технические данные аудиорозетки / Technical data of audio socket / Аудио розетканың техникалық мәліметтері / Date tehnice ale prizei audio / Rozetkaning audio uskunalar uchun qo'llanilgan holatidagi texnik ko'satkichlari

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение для розетки / Value for the outlet / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză / Rozetka uchun ma'nosı
FPX*39Y**	

Сечение провода / Wire cross-section / Сымдардың құмасы / Secțiunea conductoarelor / O'tkazgichlarning kesimi, mm ²	0,4-5
--	-------

Количество розеток, шт. / Number of sockets, pcs. / Розеткалар саны, дн. / Număr de prize, buc. / Rozetkalar soni, dona	4
---	---

Тип розетки / Socket type / Розетканың түрі / Tip de priză / Rozetka tipi	Banana (WBT)
---	--------------

Общие технические данные розеток / General technical data of the sockets / Розеткалардың жалпы техникалық мәліметтері / Date tehnice generale ale prizelor / Rozetkalarga tegishli umumiyyetler ma'lumotlar

IP20	+25 °C -25...+40 °C	2000 m 90 % +25 °C -25...+40 °C	2000 m 90 % +25 °C -25...+40 °C	2 years *
------	------------------------	--	--	--------------

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'satkich nomi	Значение / Value / Мәні / Valoarea / Ma'nosı
---	--

Комплектность / Complete set / Жиынтықтама / Set complet / Иж бүрдэл / Komplektning tarkibi	Розетка – 1 шт., инструкция по монтажу – 1 экз., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку) / Outlet – 1 pc., installation instructions – 1 ex., passport – 1 ex. (for group packaging) / Розетка – 1 дн., монтаждау жөннегіде
---	--

Общие технические данные розеток (продолжение) / General technical data of the sockets (continuation) / Розеткалардың жалпы техникалық мәліметтері (жалғасы) / Date tehnice generale ale prizelor (continuare) / Rozetkalarga tegishli umumiyyt texnik ma'lumotlar (davom)

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атасы / Denumirea indicatorului / Ko'rsatkich nomi	Значение / Value / Мәні / Valoarea / Ma'nosi
--	--

нұсқаудың – 1 дана, паспорт – 1 дана (топтық калтамага) / Priză – 1 buc., instructiuni de instalare – 1 copie, pașport – 1 copie (pentru ambalare de grup) / Rozetka – 1 dona, montaj qiliş bo'yicha yo'l-yo'riqlar – 1 nusxa, pașport – 1 nusxa (guruhlab qadoqlashda)

Ремонтопригодность / Reparability / Жөндеуге жарамдылығы / Mentenabilitatea / Remontbobligh

Утилизация / Disposal / Кедеге жарату / Eliminare / Utilizatsiya qilinishi


Срок службы, лет / Service life, years / Кызымет ету мерзімі, жыл / Durată de viață, ani / Yaroqlik muddati, yillar

* X – кодовое обозначение цветового исполнения / code designation color version / түстериңің кодтық белгілену / codificarea culorilor / ranglari kod belgilash: 1 – черный / black / kara / negru / qora; 2 – белый / white / ak / alb / oq; 3 – серый / gray / cip / gri / kulrang; 4 – ваниль / vanilla / vanilie / vanil; 5 – сталь / steel / bolat / oțel / po'lat; 6 – шампань / champagne / şampanie / shampan; 7 – никель / nickel / nichel / nikel; 8 – слоновая кость / ivory / pil suyergi / fildeş / fil suyagi.


** Y – кодовое обозначение материала / code designation material / өнім материалының кодтық белгілену / denumirea de cod a materialului produsului / materialining kod belgisı: G – стекло / glass / шыны / sticla / shisha; M – металл / metal / metall; без условного обозначения – пластик / without designation – plastic / шартты таңбаланымсыз – пластик / fără simbol – plastic / ramziy belgisiz – plastik.

*** Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. / Warranty is valid in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements. / Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтаған кезде сакталады. / Garanția rămâne valabilă dacă cumpărătorul respectă regulile de funcționare, transport și depozitare. / Agar xaridor foydalanish, tashish va saqlash qoidalariga rioya qilsa, kafolat o'z kuchida qoladi.


Электрические схемы розеток / Electrical diagrams of sockets / Розеткалардың электрлік схемасы / Circuitele electrice ale prizelor sunt / Rozetkalarning elektr sxemalari



a) розетка телефонная / telephone socket / телефондық розетка / priza de telefon / telefon rozetkasi



с) розетка компьютерная
одноместная / single computer socket / бир компьютерлік розетка / priză unică pentru computer / yagona kompyuter rozetkasi





d) розетка компьютерная двойная / double computer socket / қос компьютерлік розетка / priză dublă pentru computer / ikkita kompyuter rozetkasi


- 1 – TMDS Data 2+
- 2 – TMDS Data 2
- 3 – TMDS Data 2-
- 4 – TMDS Data 1+
- 5 – TMDS Data 1
- 6 – TMDS Data 1-
- 7 – TMDS Data 0+
- 8 – TMDS Data 0
- 9 – TMDS Data 0-
- 10 – TMDS Clock+
- 11 – TMDS Clock
- 12 – TMDS Clock-
- 13 – CEC
- 14 – Reserved
- 15 – SCL
- 16 – SDA
- 17 – Ground
- 18 – +5v
- 19 – HPD
- 20 – General braid (ground)

e) розетка / socket / priză / rozetka HDMI


Габаритные и установочные размеры розеток / Overall and installation dimensions of sockets / Розеткалардың жалпы және орнату өлшемдері / Dimensiunile generale și de instalare sunt / Rozetkalarning gabaritlari bo'yicha hamda o'rnatalishdagi o'chamlari





а) розетка телефонная / telephone socket / телефондық розетка / priza de telefon / telefon rozetkasi




б) розетка компьютерная / computer socket / компьютерлік розетка / priză pentru computer / kompyuter rozetkasi






б) розетка компьютерная / computer socket / компьютерлік розетка / priză pentru computer / kompyuter rozetkasi




с) розетка компьютерная двойная / double computer socket / қос компьютерлік розетка / priză dublă pentru computer / ikkita kompyuter rozetkasi




е) TV+SAT розетка / socket / priză / rozetka




е) TV+SAT розетка / socket / priză / rozetka



f) RJ45 (RJ11) + TV розетка / socket / priză / rozetka



h) HDMI розетка / socket / priză / rozetka



g) аудиорозетка / audio socket / аудио розетка / priza de audio / audio rozetka