

Правила монтажа и эксплуатации

1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

2 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.

3 Монтаж и подключение светильников производить в соответствии с рисунками 1–5.

4 Подключение светильника к сети 230 В производить сетевыми концами, выведенными из патрона GU10.

5 Монтаж встраиваемого светильника производить в предварительно подготовленное отверстие в подвесном, натяжном или в подшивном потолке. Диаметр монтажного отверстия указан в таблице 1.

6 Для монтажа светильника требуется не менее 90 мм свободного пространства за потолком.

7 Монтаж накладного светильника производить креплением фланца к опорной поверхности метизами из монтажного комплекта. Крепление корпуса к фланцу светильника производится на защелках путем поворота корпуса против часовой стрелки на угол 25°.

8 Светильник ремонту не подлежит. При возникновении неисправности светильник утилизировать.

9 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или в организации, указанные на сайте www.iek.lighting.

10 Отработавший срок службы светильник утилизировать.




Рисунок 1 – Схема подключения/монтажа светильника 4106




Рисунок 2 – Схема подключения/монтажа светильника 4107, 4109, 4110




Рисунок 3 – Схема подключения/монтажа светильника 4108




Рисунок 4 – Схема подключения/монтажа светильника 4111




Рисунок 5– Схема подключения/монтажа светильника 4112