

РЕЙКА УСИЛЕННАЯ БОКОВАЯ ШКАФА

Инструкция по монтажу

УКМ40D.001-4.20ИМ

1 Общие указания

1.1 Установку рейки усиленной боковой шкафа серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку рейки усиленной боковой в каркас шкафа серии FORMAT необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом сборки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).




Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку рейки усиленной боковой необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка рейки усиленной боковой

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Рейка усиленная боковая_IЕК».

4.1.2 Установить рейку усиленную боковую на необходимую высоту и закрепить винтами с самонарезающей резьбой М6×10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.




Рисунок 2

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке.