




**Инструкция по монтажу парапетных кабель-каналов**  
**DLP IEK** / Installation Instructions for DLP IEK Parapet  
Cable Trunkings




## 1 Габаритные размеры и установка по уровню /

Overall dimensions and installation by level

### 1.1 Кабель-канал парпетный односекционный (далее – кабель-канал односекционный) /

Single-section parapet cable trunking (hereinafter referred to as the single-section cable trunking)



80×35×2000 mm – артикул / order code 10411\*

80×50×2000 mm – артикул / order code 10419

105×50×2000 mm – артикул / order code 10429

\*Крышка поставляется отдельно / Cover supplied separately

### 1.2 Кабель-канал парпетный двухсекционный (далее – кабель-канал двухсекционный) /

Two-section parapet cable trunking (hereinafter referred to as the two-section cable trunking)




150×50×2000 mm – артикул / order code 10427

## 2 Установка кабель-канала на стене / Installing a cable trunking on the wall


### 2.1

Кабель-канал двухсекционный /  
Two-section cable trunking




Кабель-канал односекционный /  
Single-section cable trunking

### 2.2



Крепежные изделия в комплект поставки не входят /  
Fasteners are not included  
in the delivery set


### 2.3




Щёлк! /  
Click!

### 3 Установка угла внешнего изменяемого / Installing an external adjustable angle


#### 3.1 Схема монтажа для кабель-канала односекционного / Assembly diagram of the single-section cable trunking segment





105×50 mm – артикул / order code 10619  
 80×50 mm – артикул / order code 10622




Конструкция состоит из верхней и нижней частей угла, между которыми устанавливается гибкая крышка. Части разборные, их взаимное положение регулируется, обеспечивая угол соединения в диапазоне 60–120° / The structure consists of upper and lower parts of the angle, between which a flexible cover is installed. The parts are detachable, and their mutual position is adjustable, providing a connection angle in the range of 60–120°




60°: собрать угол из трех элементов (1; 2; 3) / assemble the angle from three elements (1; 2; 3)  
 70, 80°: отрезать сегмент от среднего элемента 3, собрать угол / cut a segment from the middle element 3; assemble the angle




100–120°: удалить средний элемент 3, отрезать сегмент от широкого элемента 1 / remove the middle element 3; cut a segment from the wide element 1




3.1.1



3.1.2




3.1.3




3.1.4


### 3.2 Схема монтажа для кабель-канала двухсекционного / Assembly diagram of the two-section cable trunking




150×50 mm – артикул / order code 10635







Конструкция состоит из трех частей: верхней и нижней частей угла и сепаратора, между которыми устанавливаются гибкие крышки. Части разборные, их взаимное положение регулируется, обеспечивая угол соединения в диапазоне 60–120°. Регулирование верхней и нижней частей угла см. пункт 3.1 / The structure consists of three parts: the upper and lower parts of the angle and a divider between which flexible covers are installed. The parts are detachable, and their mutual position is adjustable, providing a connection angle in the range of 60–120°. For adjustment of the upper and lower parts of the angle, see section 3.1



90°: удалить элемент 3 сепаратора, отрезать сегмент от широкого элемента 1 сепаратора, собрать угол / remove the middle element 3 of the divider; cut a segment from the wide element 1 of the divider; assembly the angle




60°: собрать сепаратор из трех элементов (1; 2; 3) / assembly the divider from three elements (1; 2; 3)  
70, 80, 100–120°: отрезать сегмент от широкого элемента 1 сепаратора, собрать угол / cut a segment from the wide element 1 of the divider; assembly the angle





## 4 Установка угла внутреннего изменяемого / Installing an internal adjustable angle





### 4.1 Схема монтажа для кабель-канала односекционного / Assembly diagram of the single-section cable trunking




80×50 mm – артикул / order code 10602  
105×50 mm – артикул / order code 10605



Конструкция состоит из верхней и нижней частей угла между которыми устанавливается гибкая крышка. Каждая часть состоит из двух элементов (1; 2), их взаимное положение регулируется, обеспечивая угол соединения в диапазоне 80–100° / The structure consists of upper and lower parts of the angle, between which a flexible cover is installed. Each part consists of two elements (1; 2), their mutual position is adjustable, providing a connection angle in the range of 80–100°




## 4.2 Схема монтажа для кабель-канала двухсекционного / Assembly diagram of the two-section cable trunking




Конструкция состоит из трех частей: верхней и нижней частей угла и сепаратора, между которыми устанавливаются гибкие крышки. Верхняя и нижняя части состоят из двух элементов (1; 2), их взаимное положение регулируется, обеспечивая угол соединения в диапазоне 80–100° / The structure consists of three parts: the upper and lower parts of the angle and a divider between which flexible covers are installed. The upper and lower parts consist of two elements (1; 2), their mutual position is adjustable, providing a connection angle in the range of 80–100°

150×50 mm – артикул / order code 10606



## 5 Установка угла плоского\* / Installing a flat angle\*




80×35/50 mm – артикул / order code 10767


105×50 mm – артикул / order code 10786

150×50 mm – артикул / order code 10789

5.1\*\*




5.2




Крепежные изделия в комплект поставки не входят / Fasteners are not included in the delivery set.

\*Допускается установка на кабель-каналы односекционные и двухсекционные с разделительными перегородками или без них / Installation is allowed on the single-section and two-section cable trunkings with or without dividers

\*\*При установке артикула 10789 отломить выступы / For installing the product of order code 10789, break off the projections




## 6 Установка отвода Т-образного / Installing a T-branch




80×35 mm 150/80×50 mm – артикул / order code 10735  
105×50 mm – артикул / order code 10740

6.1




| A,mm  | B,mm |
|-------|------|
| 105,0 | 100  |
| 82,5  | 80   |


6.2




6.3



6.4




## 7 Установка накладки на стык крышки / Installing a cover joint overlay




артикул / order code 10801


7.1



7.2




## 8 Установка накладки на стык профиля / Installing a profile joint overlay




80/150×35/50 mm – артикул / order code 10691  
105×50 mm – артикул / order code 106961


8.1



8.2




## 9 Установка заглушки торцевой / Installing an end cap



105×50 mm – артикул / order code 10700  
 150×50 mm – артикул / order code 10703  
 80×35/50 mm – артикул / order code 10722

## 10 Установка суппорт-рамок для механизмов стандарта 45 мм\* / Installing supports and frames for 45 mm wiring accessories\*



На 2 модуля / For two modules – артикул / order code 10952  
 На 4 модуля / For four modules – артикул / order code 10954  
 На 6 модулей / For six modules – артикул / order code 10956

\*[Скачать](#) листовку DLP по подбору с артикулами / [Download](#) the DLP leaflet with order codes for selection of the product.