




7 Габаритные размеры в миллиметрах Overall dimensions in mm

ЩРН / wall-mounted

	A2	B2	C	D
(1×12)	335	310	295	185
(1×24)	460	310	420	185
(1×36)	585	310	545	185
(1×48)	710	310	670	185
(1×60)	835	310	795	185
(1×72)	960	310	920	185
(1×84)	1085	310	1045	185
(2×24)	460	570	420	445
(2×36)	585	570	545	445
(2×48)	710	570	670	445
(2×60)	835	570	795	445
(2×72)	960	570	920	445
(2×84)	1085	570	1045	445
(3×60)	835	830	795	705
(3×72)	960	830	920	705

ЩРВ / flush-mounted


	H	G	F	E
(1×12)	380	365	330	315
(1×24)	505	365	455	315
(1×36)	630	365	580	315
(1×48)	755	365	705	315
(1×60)	880	365	830	315
(1×72)	1005	365	955	315
(1×84)	1130	365	1080	315
(2×24)	505	625	455	575
(2×36)	630	625	580	575
(2×48)	755	625	705	575
(2×60)	880	625	830	575
(2×72)	1005	625	955	575
(2×84)	1130	625	1080	575
(3×36)	630	885	580	835
(3×48)	755	885	705	835
(3×60)	880	885	830	835
(3×72)	1005	885	955	835
(3×84)	1130	885	1080	835

TITAN iEK


Инструкция по монтажу металлических корпусов Installation instruction for metal enclosures for

Навесного монтажа
Wall-mounting


Мультимедиа ЩРН
Multimedia
distribution boards



Комбинированного
односекционного ЩРН
Combined single-sectional
distribution boards




Комбинированного
двух(трех)секционного ЩРН
Combined two (three)-sectional
distribution boards




Встраиваемого монтажа
Flush-mounting


Мультимедиа ЩРВ
Multimedia
distribution boards



Комбинированного
односекционного ЩРВ
Combined single-sectional
distribution boards



Комбинированного
двух(трех)секционного ЩРВ
Combined two (three)-sectional
distribution boards



1 Схема сборки комбинированного двухсекционного корпуса



Assembly diagram of a combined two-sectional enclosure

Установка вертикальной перегородки в комбинированный двух(трех)секционный корпус

Installation of vertical partition wall in combined two (three)-sectional enclosure

Возможность установки регулятора глубины монтажной платы

Possibility to install of the mounting plate depth adjust



Выламывание угла пластрона для провода заземления двери


Break-out of the faceplate corner for the door ground wire

Пломбировка пластрона*

Faceplate sealing

Монтажная плата

Mounting plate




Расстояние до двери от монтажных плат с регулятором глубины и без

Distance up to the door from the mounting plates with and without depth adjuster

Distance up to the door from the mounting plates with and without depth adjuster


В корпусе ЩРн

In the wall-mounting enclosure



В корпусе ЩРв


In the flush-mounting enclosure



Открытие / закрытие пластрона


Opening / closing the faceplate

* Не входит в стандартную комплектацию
Is not included in the standard package




ЩРВ

3 Размеры ниши в миллиметрах
для встраиваемых корпусов ЩРВ
Recess dimensions in mm
for flush-mounted enclosures




	A1	B1
(1x12)	340	325
(1x24)	465	325
(1x36)	590	325
(1x48)	715	325
(1x60)	840	325
(1x72)	965	325
(1x84)	1090	325
(2x24)	465	585
(2x36)	590	585
(2x48)	715	585
(2x60)	840	585
(2x72)	965	585
(2x84)	1090	585
(3x36)	590	845
(3x48)	715	845
(3x60)	840	845
(3x72)	965	845
(3x84)	1090	845


4 Установка
основания в нишу
Installing the base in a recess



5 Дополнительное выравнивание
основания при помощи болтов
Optional alignment of the base with
screws




6 Установка лицевой рамки
с возможностью выравнивания
по горизонту и глубине
Installation of the front frame
with the possibility of horizontal
and depth alignment




2 Установка аксессуаров Accessory installation

2.1 Установка держателя для роутера Installation of the router holder



2.2 Установка перегородки горизонтальной с розетками в комбинированный односекционный корпус Installation of a horizontal partition wall with socket-outlets in a combined single-sectional enclosure



Монтаж силовой розетки с возможностью поворота на 90° Installation of a power socket-outlet with a 90° rotation option


Installation of a power socket-outlet
with a 90° rotation option

Возможность установки в розетку RJ45 модулей Keystone Jack кат. 5e / 6* Possibility to install Keystone Jack modules Cat. 5e / 6* in RJ45 socket-outlet

Possibility to install Keystone Jack modules Cat. 5e / 6*
in RJ45 socket-outlet

2.3 Установка патч-панели в комбинированный двух(трех)секционный и мультимедиа корпус (кроме мультимедиа ЩРн(в)-12) Patch panel installation in combined two (three)-sectional and multimedia enclosures (except multimedia SCHRn(v)-12)

Patch panel installation
in combined two (three)-sectional
and multimedia enclosures
(except multimedia SCHRn(v)-12)




Возможность установки в патч-панель модулей Keystone Jack кат. 5e / 6* Possibility to install Keystone Jack modules Cat. 5e / 6* in the patch panel

Possibility to install
Keystone Jack modules Cat. 5e / 6*
in the patch panel

2.4 Установка розетки двухместной в комбинированный двух(трех)секционный и мультимедиа корпуса Installation of double-gang socket-outlet in combined two (three) sectional and multimedia enclosures

Installation of double-gang socket-outlet in combined
two (three) sectional and multimedia enclosures



* Не входит в стандартную комплектацию
Is not included in the standard package