

Артикул	Нагрузка. %										Параметр
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
EET-0600VA-1-001	44,8	22,4	14,9	11,2	9,0	7,5	6,4	5,6	5,0	4,5	Разряд АКБ. мин.
EET-0600VA-1-001-S	44,8	22,4	14,9	11,2	9,0	7,5	6,4	5,6	5,0	4,5	
EET-0800VA-1-001	43,2	21,6	14,4	10,8	8,6	7,2	6,2	5,4	4,8	4,3	
EET-0800VA-1-001-S	43,2	21,6	14,4	10,8	8,6	7,2	6,2	5,4	4,8	4,3	
EET-1000VA-1-002	53,8	26,9	17,9	13,4	10,8	9,0	7,7	6,7	6,0	5,4	
EET-1000VA-1-002-S	53,8	26,9	17,9	13,4	10,8	9,0	7,7	6,7	6,0	5,4	
EET-1200VA-1-002	44,8	22,4	14,9	11,2	9,0	7,5	6,4	5,6	5,0	4,5	
EET-1200VA-1-002-S	44,8	22,4	14,9	11,2	9,0	7,5	6,4	5,6	5,0	4,5	
EET-1500VA-1-002	46,1	23,0	15,4	11,5	9,2	7,7	6,6	5,8	5,1	4,6	
EET-1500VA-1-002-S	46,1	23,0	15,4	11,5	9,2	7,7	6,6	5,8	5,1	4,6	
EET-2000VA-1-002	34,6	17,3	11,5	8,6	6,9	5,8	4,9	4,3	3,8	3,5	
EET-2000VA-1-002-S	34,6	17,3	11,5	8,6	6,9	5,8	4,9	4,3	3,8	3,5	
EET-3000VA-1-004	46,1	23,0	15,4	11,5	9,2	7,7	6,6	5,8	5,1	4,6	
EET-3000VA-1-004-S	46,1	23,0	15,4	11,5	9,2	7,7	0,7	5,8	5,1	4,6	